

## **Ohutusnõuded rihthöövelpingil töötamisel**

### **Enne hõõveldamist**

- Kontrolli hõõvelmasinat, et sellel ei esine väliseid rikkeid. Ka noavõlli kinnitust.
- Reguleeri noavõlli kaitsekate tooriku paksusele vastavaks.
- Kontrolli hõõveldavat materjali, et sellel ei ole pragusid ega lõhesid, naelu, kruve ning muid hõõveltera nüritavaid tegureid.
- Reguleeri hõõvelpink sobivale laastupaksusele.
- Ühenda puruimemisvoolik ja käivita puruimemismasin.
- Ära käivita pinki ilma õpetaja loata.

### **Hõõveldamise ajal**

- Kanna nõuetekohast tööriietust – põll, kaitsekindad, kaitseprillid või -mask. Vajadusel ka kõrvaklappe.
- Seisa hõõveldamise ajal noavõlli lähedal, ära vii ettenihke ajal kätt üle pöörleva noavõlli.
- Lühemaid kui 300 mm pikkasid detaile võib hõõveldada ainult lükkelaua abil.
- Ära lahku töötava hõõvelpingi juurest.
- Hõõveldamise lõpetamisel lülita pink välja ning oota, kuni noavõll täielikult peatub.